SETUP



SOLYCO Storage DC 8.0 / 10.0

Symbol

Hinweise

Gefahr von

schweren oder

tödlichen

Verletzungen

Gefahr von

leichten oder

mittelschweren

Verletzungen

Gefahr von

Sachschäden

Dieses Setup enthält eine Kurzanleitung zur Installation, Verdrahtung, Inbetriebnahme und Betrieb des Wechselrichters. Weitere Hinweise zur Installation und Bedienung finden Sie in dem ausführlichen Benutzerhandbuch, das Sie über unsere Website https://www.solvolt.de/ beziehen können.

Technische Änderungen, die einer Verbesserung des Gerätes dienen, oder die den Sicherheitsstandard erhöhen, behalten wir uns ausdrücklich vor – auch ohne gesonderte Ankündigung.

SOLYCO Solar AG haftet nicht für Schäden,

die aus der Verwendung dieses Dokuments resultieren. Dieses Dokument ersetzt keine Gesetze, Vorschriften, Regeln, Normen oder Konventionen.

Es können keine Garantien aus diesem Dokument abgeleitet werden.

Produktbeschreibung



Um Sach- oder Personenschäden zu vermeiden, darf der Wechselrichter nur von qualifiziertem Personal installiert, verkabelt, verbunden, in Betrieb genommen und instand gehalten werden. Personal, das diese Arbeiten ausführt, muss:

- Ausgebildet sein elektrische Geräten zu installieren.
- Vertraut sein mit allen Gesetzen, Verordnungen, Normen und Richtlinien für elektrische Geräte.
- Vertraut sein mit den Sicherheitsanforderungen und sicherheitsrelevanten Richtlinien für elektrische Geräte.
- Vertraut sein mit Arbeitsschutzgesetzen und Richtlinien.
- · Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

SOLYCO Storage DC 8.0 und 10.0 sind stationäre 3-Phasen- Wechselrichter mit integrierter Batterie Ladeeinheit.

Risiko

Mittel

WARNING

13

NOTICE

Gering

CAUTION

Hoch

DANGER

Die Energie vom angeschlossenen Solargenerator und der Batterie wird in netzkonformen AC-Strom umgewandelt und ins Netz eingespeist.

Die Geräte sind nicht für andere Anwendungen oder Verbindungen zu anderen Geräten entwickelt.

Jede Verwendung, die sich von der vorgesehenen Anwendung unterscheidet, gilt als Missbrauch. SOLYCO Solar AG haftet nicht für Schäden, die aus Missbrauch entstehen.

Jeder Missbrauch beendet die Gewährleistung, Garantie und die allgemeine Haftung des Herstellers.

DE



Aufstellung und Montage. (Abschnitt 2).

Elektrischer Anschluss der Geräte. (PV, Netz, Batterie Abschnitt 3,/ Kommunikation Abschnitt 4&5 und Abschnitt 7,/ RCT Power Switch, SOLYCO Power Sensor Abschnitt 6).

Wechselrichter einschalten (Sicherungen zuschalten). (Abschnitt 8.1).

Zugriff auf den Wechselrichter per APP. (Abschnitt 8.2).

RCT Power Switch konfigurieren, falls vorhanden. (Siehe Handbuch, RCT Power Switch).

Wechselrichter konfigurieren, das Land und die Norm auswählen. (Abschnitt 8.3).

Batterie(n) konfigurieren und Software aktualisieren. (Abschnitt 8.5 und Abschnitt 8.6).

[1] Lieferumfang & Baugruppenbeschreibung

Pos.	Beschreibung	
А	Setup	
В	DC Batterie – und PV Verbindungsstecker (Weidmüller PV-Stick)	
С	Wandhalterung	
D	Wechselrichter	
а	LCD-Display, Betriebsanzeige	
b	DC-Lasttrennschalter	
С	DC-Anschlüsse	
d	Kabeldurchführung für die Kommunikationsschnittstellen	
е	Kabeldurchführung AC-Anschluss	
f	Anschluss für zusätzlichen Schutzleiter	
g	Typenschild mit technischen Daten, Seriennummer und Hinweis auf Gefahren	
h	DC-Batterie Anschlüsse	
i	RJ45 Anschlüsse von: Batterie, SOLYCO Power Sensor und RCT Power Switch	



Bild 1



[2] Montage

k



RJ45 Anschluss für LAN-Verbindung

Pos. Beschreibung

- Der Montageuntergrund muss aus flammhemmendem Werkstoff bestehen. Nicht in explosionsgefährdeten
- Räumen installieren. Fernhalten von brennbaren Materialen.

Der Wechselrichter muss geschützt sein vor Schnee, Regen, direkter Sonneneinstrahlung und Staub.

B Erlaubte Umgebungstemperatur (-25...50°C). Maximaler Verschmutzungsgrad PD2.

Montieren Sie in aufrechter Position.

- C Der Montageuntergrund muss fest sein und das Gewicht auf Dauer tragen können.
- D Mindestabstände beachten um eine ausreichende freie Konvektion zu ermöglichen.
- E Einbau im geschlossenen Schrank ist untersagt.





Pos. Beschreibung

Montieren Sie die Wandhalterung mit den entsprechenden Dübeln,

Unterlegscheiben(Außen-ø min. 18mm) 1 und mind. 3 Schrauben (ø 6 – 8mm).

Material nicht im Lieferumfang enthalten.

- Lösen Sie die Sicherungsschrauben des Wechselrichters oben auf der linken und rechten Seite.
- Hängen Sie den Wechselrichter auf die Wandhalterung und ziehen Sie die Sicherungsschrauben fest.



Lebens- oder Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!

Wenn der Wechselrichter mit dem Netz (AC / Wechselspannungsquelle) oder dem Sonnenlicht ausgesetztem Solargenerator (DC / Gleichspannungsquelle) verbunden ist, stehen hohe Spannungen in Kabeln und Teilen im inneren des Wechselrichters an.

 Wichtig: Beide Spannungsquellen (DC / Solar-generator und AC / Netz) müssen vor jeglichen elektrischen Arbeiten abgeschaltet sein.

Zum Trennen der Gleichspannung den DC-Schalter auf O-Position drehen und 10 Minuten warten. Zur Trennung der Wechselspannung Leitungsschutzschalter betätigen oder Sicherung entfernen. Bis zur Beendigung der Arbeiten nicht wieder zuschalten.

- Während DC-Anschlussarbeiten: Keinesfalls gleichzeitig die positiven und negativen Kabelenden berühren!
- Während AC-Anschlussarbeiten: Keinesfalls die Kabel von L, N und PE vertauschen!
- Während der gesamten Anschlussarbeiten: Gegen Wiedereinschalten durch Dritte sichern.



Lebens- oder Verletzungsgefahr durch Lichtbogen!

Trennen von DC-Steckern unter Last verursacht Lichtbögen.



Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Installation und Betrieb oder Missbrauch.

- Lokalen Energieversorger oder Netzbetreiber vor dem Zuschalten des Wechselrichters an das Netz kontaktieren.
- Schalter zur AC-Trennung vorsehen (LS-Schalter 3-polig 6kA B-Charakteristik 25A).
- Wenn im Installationsland oder Installation erforderlich, ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter zu installieren.
- Wechselrichter enthält keine vom Besitzer zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten sind von autorisiertem und qualifiziertem Personal durchzuführen.
- Typenschild nicht entfernen.
- Nur von SOLYCO zertifizierte Batterien die den Anforderungen der bestimmten Region entsprechen, dürfen verwendet werden.



А	AC-Klemmblock für L1, L2, L3, N und PE.
В	Klemmen für DC-Parallelschaltung.
С	Kommunikationsboard.
	RJ45 Anschlüsse für
D	Batterie, SOLYCO Power Sensor und RCT Power Switch.
Е	RJ45-Buchse zum Anschluss der Ethernet-Schnittstelle.

[3.1] Übersicht der einzelnen Anschlüsse





Schritt	Beschreibung	
1	Ziehen Sie nicht die Kabelverschraubung fest bevor das Kabel eingerastet ist. Wählen Sie den richtigen Stecker zur Polarität des PV- und Batterie Strings.	
2	Schieben Sie das Kabel gerade in den Stecker bis die Feder einrastet.	
3	Ziehen Sie die Kabelverschraubung fest.	
4	Stellen Sie sicher, dass der DC- Lasttrennschalter auf "0" steht. Verbinden Sie die DC-Stecker mit dem Wechselrichter (Bild 1, c).	

[3.4] Interne DC Parallel-Verschaltung 120 ... 150 mm AWG 14 ... 10 A AWG 14 ... 10 A

Material nicht im Lieferumfang enthalten.



Diese Anwendung gilt nur dann, wenn mehrere Strings mit gleicher Anzahl von Modulen parallel geschaltet werden sollen und der max. Eingangsstrom pro Eingang somit 14A übersteigt.

	Um Sach- oder Personenschäden zu vermeiden, muss der Lasttrennschalter au "O" stehen und es darf kein DC- Steckverbinder während der Installation eingesteckt sein.		
Schritt	Beschreibung		
1	Entfernen Sie die Abdeckung des Wechselrichters.		
2	Verbinden Sie den Klemmanschluss X101 mit X104. (Siehe Bild 2, B).		

[3.5] DC-Batterieanschluss

Stellen Sie sicher, dass der DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters auf "0" steht, der Batterie AN/AUS Schalter auf "0" ist und AC am Wechselrichter durch den Hauptschalter oder durch die Sicherung getrennt ist.

Beispielhaft:

Verbinden Sie die Batterieanschlüsse mit dem Wechselrichter.





(Die Verbindungskabel vom Wechselrichter zur Batterie sind nicht im Lieferumfang enthalten).

[3.6] Zusätzlicher Schutzleiteranschluss



In Ländern, in denen ein zweiter Schutzleiteranschluss vorgeschrieben ist, an der gekennzeichneten Stelle des Gehäuses anschließen.

[4] I/O-Platine – Anschluss der Kommunikation



Kommunikationsschnittstellen		
Pos.	Beschreibung	
1	X102: Serielle RS485 Schnittstelle.	
2	X100: Multifunktionsrelais, max. 24 V, 1 A.	
3	X101: Rundsteuersignale: 4 digitale Eingänge für potentailfreie Relaiskontakte.	
4	X103: Digitale Ein-und Ausgänge (S0-Signale) max. Eingang 24 V, max. Ausgang 5 V, 10 mA.	

[4.1] Anschluss der Kommunikationsschnittstellen

Schritt Beschreibung 1 Verwenden Sie für die Zuleitungen die zugehörige Kabeldurchführung (Bild. 1, d). 2 Wählen Sie die richtige Schnittstelle (siehe nächster Abschnitt), drücken Sie den Federkontakt nach unten, um das Kabel einzulegen.



[5] RJ45 Anschlüsse für SOLYCO Battery, SOLYCO Power Sensor und RCT Power Switch

Der Wechselrichter kommuniziert mit der Batterie / den Batterien über den CAN-Bus. Wenn der Wechselrichter mit optionalem SOLYCO Power Sensor oder RCT Power Switch geliefert wird, finden Sie im Handbuch dieser Geräte weitere detaillierte Informationen zur Inbetriebnahme.

	RJ45 – Schnittstellen
	Beschreibung
	CAN Bus:
	Batterie Kommunikationsanschlüsse.
	SOLYCO Power Sensor:
	Stromsensor Kommunikationsanschluss.
BUS BUS	RCT Power Switch:
The second s	Kommunikationsanschluss.



Wählen Sie die richtige Schnittstelle (siehe Bild. 4)und stecken Sie den Stecker in die entsprechend beschriftete RJ45-Buchse.

[5.1] Verdrahtung der RJ45 – Schnittstellen



Standard Kommunikation mit einer / oder mehreren SOLYCO Batterien



Zusätzliche SOLYCO Power Sensor und Switch Kommunikation



Dieser Abschnitt gilt nur bei Verwendung des RCT Power Switch in Verbindung mit einem Batteriesystem.



Bitte beachten Sie, dass eine korrekte Funktion des RCT Power Switch nur möglich ist, wenn die komplette Installation als TN-C-S- oder TN-S-System ausgeführt ist!

Schritt	Beschreibung	
1	Anlage außer Betrieb setzen (siehe Abschnitt 9).	
2	Installieren Sie den RCT Power Switch im Hausanschlusskasten oder in der Nähe.	
3	Verbinden Sie den SOLYCO Power Sensor und RCT Power Switch über das Patchkabel mit der entsprechenden RJ45 Schnittstelle am SOLYCO Storage DC (siehe Bild 2 D).	
4	Weitere Konfigurationen finden Sie im Handbuch.	





[7] Anschluss – Ethernet-Schnittstelle

Zusätzlich zur WiFi-Kommunikation bietet der SOLYCO Storage DC nach der Erstinbetriebnahme auch die Möglichkeit, über eine Ethernet-Schnittstelle zu kommunizieren.

Dafür schließen Sie ein geeignetes Netzwerkkabel (mindestens Cat5e) am LAN-Anschluss des SOLYCO Storage DC (siehe Bild 2 E) an und verbinden es mit dem entsprechenden Endgerät, idealerweise einem Router.

Die Konfiguration dieser Verbindung erfolgt über den Menüpunkt "Netzwerkeinstellungen" in der SOLYCO SOLvolt App. Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie im Handbuch.



[8] Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme: Stellen Sie sicher, dass die Anlage sowohl elektrisch als auch mechanisch korrekt installiert ist, bevor Sie den Wechselrichter und die Anlage in Betrieb nehmen.



Kabelprüfung: Überprüfen Sie alle Kabel auf ihren einwandfreien Zustand.

Netztrennung: Trennen Sie zuerst die Netzverbindung, indem Sie entweder den Leitungsschutzschalter betätigen oder die Sicherung entfernen. Anschließend trennen Sie die Solargeneratorseite durch Betätigung des DC-Schalters.

DC-Steckverbinder: Trennen Sie die DC-Steckverbinder niemals unter Last. Schalten Sie immer zuerst den DC-Lasttrennschalter auf Position "O" und deaktivieren Sie die Batterie.

DC-Systemfunktion: Zur Gewährleistung der Funktion des DC-Systems ist ein SOLYCO Power Sensor erforderlich, der die Netzeinspeiseleistung an den Wechselrichter übermittelt. Falls bereits ein Speichersystem vorhanden ist, kann diese Information auch über LAN oder WLAN übermittelt werden, wodurch der SOLYCO Power Sensor entbehrlich wird.

Weitere Konfigurationen: Detaillierte Anweisungen zur Vernetzung von SOLYCO-Geräten über LAN oder WLAN finden Sie im entsprechenden Handbuch auf unserer Webseite.

[8.1] Wechselrichter einschalten

Schritt Beschreibung

1 Schalten Sie die Netzverbindung durch den externen Sicherungsautomaten ein.	Schalten Sie die Netzverbindung durch den externen Sicherungsautomaten ein.	
Schalten Sie die Solargeneratorspannung durch Schließen des DC-Lasttrennschalters ein (Schalterstellung 1). Bei ausreichender Eingangsspannung nimmt der Wechselrichter seinen Betrieb auf.	arid load 0 W load 0 W attery disconnected B: 0 W B: 0 W p actory defaults	

2

Bitte beachten Sie, dass der Inverter von PV-Modulen versorgt wird.

Dementsprechend ist ein Starten des Netzteils und damit auch eine Inbetriebnahme nur bei NOTICE ausreichender Einstrahlung möglich.

[8.2] Zugriff auf den Wechselrichter



1

Der Wechselrichter ist mit einem internen Wi-Fi ausgestattet. Um den Wechselrichter einzurichten, müssen Sie mit der geeigneten Android App über Wi-Fi zugreifen. Die Android App ist die zentrale Benutzeroberfläche für die Inbetriebnahme.

Sie gewährleistet die einfache Datenerfassung und die Fehlersuche.

Bezug der Android App: Öffnen Sie den Google Play Store, nach "SOLYCO SOLvolt App" suchen und installieren.

Schritt Beschreibung

- Aktivieren Sie das WLAN an Ihrem
- Smartphone oder Tablet. Und öffnen die WLAN-Einstellungen.

Verbinden Sie sich mit dem SSID. Dieser ist identisch mit dem Wechselrichternamen, der am Display ausgegeben wird.

(z.B. PS 6.0 2FQR).

Eine bestehende Verbindung wird mit einem
 "*" hinter dem Wechselrichternamen im
 Display gekennzeichnet.

Das Passwort für den SSID entspricht der Seriennummer Ihres Gerätes (siehe Display oder Typenschild)

Wi-Fi Direct

3 Starten Sie die SOLYCO SOLvolt App.



4 Wechseln Sie zur "Geräteauswahl" und klicken auf "Suchen".

		ONLINE HISTORIE GERÄT GERÄTEAUSWAHL
5	Wählen Sie "10.10.100.254" aus.	SUCHEN
		• 10.10.100.254 PS 6.0 2FQR
		←
		+ Gerät hinzufügen
6	Bei erfolgreicher Verbindung wird der Gerätename in der Kopfzeile in grün hervorgehoben.	PS 6.0 2FQR

[8.3] Wechselrichter konfigurieren		
Schritt	Beschreibung	
1	Greifen Sie auf den Wechselrichter zu.	
2	Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol.	ONLINE HISTORIE GERÄT GERÄTEAUSWAHL
3	Wählen Sie "Login",geben Sie das Installateurspasswort ein und bestätigen mit "OK". Starten Sie mit dem Control Update Siehe Abschnitt 8.6 und fahren danach mit 4 fort.	Passwort anzeigen OK ABBRECHEN
		LOGOUT (SERVICE)
		WERKSEINSTELLUNGEN LADEN
4	Klicken Sie auf "Land und Norm" und wählen die entsprechende Norm. Mit "Anwenden" bestätigen.	NETZWERKEINSTELLUNGEN
		LAND UND NORM
		Land und Parameter setzen

		SAVE PROTOCOL
5	Die Parameter werden synchronisiert und gespeichert. Danach "Finish" betätigen.	Read parameters done Synchronize parameters 229 of 229 (0,3 s) done Apply changes Store in FLASHdone

CHECK

detailliert

ANWENDEN

[8.4] Anlagenpeakleistung und Begrenzung einstellen

Für die Konfiguration der dynamischen Leistungsreduzierung ist zusätzlich zum SOLYCO Power Sensor keine weitere Hardware erforderlich. Die Einspeiseleistung wird am Netzanschlusspunkt gemessen und nur begrenzt, wenn der Leistungsüberschuss den eingestellten Wert übersteigt. Um eine maximale Ausbeute aus der Solaranlage zu erhalten, besteht die Möglichkeit eine dynamische Leistungsreduzierung zu konfigurieren.

Schritt	Beschreibung		
1	Wechseln Sie zu "Gerät" und klicken auf "Einstellungen" und dann auf "Geräteeinstellungen".		
	Geben Sie in der folgenden Maske Ihre Anlagenpeakleistung und den geforderten Begrenzungsfaktor ein.	online historie gerät geräteauswahl	
2	Bitte beachten Sie dabei, dass Sie nach Eingabe des Wertes diesen auf der Tastatur bestätigen (je nach Endgerät "Enter" oder "Ok").	REFRESH Geräteeinstellungen FLASH Gerätebezeichnung Demowand Labor Externe Leistungsreduzierung basierend auf	
	Eingabe des Leistungsreduzierungsfaktors : z.B.	Anlagenpeakleistung[0;1]	
	Solaranlagenleistung in Wp	8200	
	Die resultierende Leistungsbegrenzung am Netzanschlusspunkt	Max. zulässige Netzeinspeisung [W] 5740	
	Das entsprechende Feld wird dann kurz rot und	GlobalMPP für Solargenerator A aktiv	
	wieder weiß.	GlobalMPP für Solargenerator B aktiv	

Bitte beachten Sie, dass bei mehreren Geräten die Peakleistung der Gesamtanlage eingetragen wird.

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen nur dauerhaft gespeichert werden, wenn sie geflasht sind! Daher ist es notwendig, nach Abschluss aller Einstellungen "Flash" zu drücken. Andernfalls werden die Einstellungen nach dem Abschalten des Wechselrichters zurückgesetzt.

[8.5] Batterie(n) konfigurieren

B	•
NOTICE	

• Während der Batteriekonfiguration darf immer nur 1 Batterieturm eingeschaltet sein.

L	NOTICE		
Schrit	Beschreibung		
1	Wechseln Sie zu "Gerät"→ "Einstellungen"→ "Batterie".		
2	Selektieren Sie "Batterietyp" und wählen "Li- Ion" aus.	Li-Ion Power Keine Batterie	
3	Schalten Sie einen Batterieturm ein, indem Sie hardwareseitig den BMS AN/AUS Schalter auf "1" stellen.		
4	Wechseln Sie zu "Gerät"→ "Einstellungen"→ "Update".		
5	Warten Sie bis unter "BMS Update" "Ihre Version" nicht 0 lautet, dann besteht eine Kommunikation zum BMS. Führen Sie die Schritte unter Abschnitt 8.6 BMS Update durch.	AUS APP UPDATEN AUS DATEI UPDATEN	
6	Bei der Verwendung von mehr als 1 Batterieturm, schalten Sie nun den aktuellen Turm aus und den nächsten Turm ein. Warten Sie 30 Sekunden bis die Softwareversion in der App aktualisiert wird. Wiederholen Sie die Schritte 1-5.		
7	Schalten Sie alle Batterietürme über den BMS Schalter aus und anschließend nahezu zeitgleich innerhalb von 10 sek. wieder ein.		

Nachdem die Zuschalttests durchgeführt wurden, verbindet sich der Inverter mit der Batterie.

Jetzt geht das System an das Netz, speist kurz ein und führt die Einordnung der

8 Stromsensoren durch.

Sobald dies erfolgt ist, trennt sich der Inverter wieder vom Netz und speichert die Einstellungen.

Anschließend wechselt das System automatisch in den Kompensastionsmodus.



Kontrollieren Sie, ob der SOLYCO Power Sensor eingeordnet wurde.

9 Gehen Sie dazu auf die Startseite "Online",

drücken auf das "Haus/Home" Symbol und kontrollieren folgende Anzeige: Stromsensoren sind eingeordnet = 1

[8.6] Software Update von Wechselrichter und Batterie

Stellen Sie sicher, dass die "SOLYCO SOLvolt App auf dem aktuellsten Stand ist. Gehen Sie dazu in den Google Play Store bzw. Apple App Strore auf "Meine Apps und Spiele" und schauen Sie unter dem Reiter "Aktualisierungen", ob die SOLYCO SOLvolt App aktualisiert werden kann.

Schritt	Beschreibung	
1	Starten Sie die "SOLYCO SOLvolt App" und verbinden Sie sich mit dem System das aktualisiert werden soll.	
2	Wählen Sie den Reiter "Gerät"→ "Einstellungen"→ "Update".	
3	 Prüfen Sie die verfügbaren und installierten Software Versionen. Die aktuell sich auf dem Gerät befindende Software: Ihre Version Mögliche verfügbare Software zum Updaten: aktuelle Version Wenn aktuelle Version > Ihre Version Softwareupdate über die App möglich. Wenn aktuelle Version < Ihre Version SOLYCO SOLvolt App garantiert veraltet und muss über den Google PlayStore aktualisiert werden Wenn aktuelle Version = Ihre Version Mit dem aktuellen Stand der SOLYCO SOLvolt App kann keine neuere Version aufgespielt werden. 	ONLINE HISTORIE GERÄT GERÄTEAUSWAHL Control Update AUS APP UPDATEN aktuelle Version 2.3.5674 hrev Version 2.3.5661 AUS DATEI UPDATEN HEX DATEI EXPORTIEREN BMS Update AUS APP UPDATEN aktuelle Version 5599 hrev Version 5185
4	Bevor Sie ein Update starten, stellen Sie sicher, dass eine ausreichende PV-DC- Leistung von >100W vorhanden ist.	
5	Control Update: Klicken Sie auf "Aus APP updaten". Nach Bestätigung der Sicherheitshinweise, startet das Update. Der Fortschritt der Aktualisierung ist am gelben Balken ablesbar. Warten Sie, bis Ihre Version mit der aktuellen übereinstimmt und zusätzlich "Update successfully done" gemeldet wurde.	ONLINE HISTORIE GERÄT GERÄT GERÄT AUSWAHL Control Update AUS APP UPDATEN Bituelle Version 2.3.5674 Dre Version 2.3.5661 AUS APP UPDATEN BEX DATEI EXPORTIEREN BMS Update BMS Update Aus APP UPDATEN Aktuelle Version 5599 AUS DATEI UPDATEN Bituelle Version 5185 AUS DATEI UPDATEN Aktuelle Version 5185

6 BMS Update: ONLINE HISTORIE GERÄT GERÄTEAUSWAHL Klicken Sie auf "Aus APP updaten". Control Update AUS APP UPDATEN aktuelle Version 2.3.5674 Ihre Version 2.3.5661 Nach Bestätigung der Sicherheitshinweise, startet das Update. AUS DATEI UPDATEN HEX DATEI EXPORTIEREN Der Fortschritt der Aktualisierung ist am BMS Update gelben Balken ablesbar. AUS APP UPDATEN artuelle Version 5599 Ibre Version 5185 Warten Sie, bis Ihre Version mit der AUS DATEI UPDATEN aktuellen übereinstimmt und zusätzlich "Update successfully done" gemeldet wurde.

[9] Anlage außer Betrieb setzen

Schritt	Beschreibung	
1	Drehen Sie den DC-Lastrennschalter nach "O" (Bild 1, b) und schalten Sie die Batterie (n) über den ON/OFF Schalter auf "O".	
2	Trennen Sie den Wechselrichter vom Netz durch den externen Sicherungsautomaten oder Hauptschalter.	
3	Warten Sie mind. 10 Minuten warten bis die Kondensatoren entladen sind.	
4	Entfernen Sie die Batterie- und DC-Steckverbinder (Bild 1, c & h).	
	Drücken Sie die Verriegelung der Stecker zusammen und ziehen den Stecker ab.	

[10] Technische Daten

SOLYCO Storage DC	8.0	10.0	
Bestellnummer	119-0003	119-0004	
DC-EINGANG			
Max. Empfohlene DC-Leistung (Süd / Ost-West) ¹⁾	10,8 kW / 12 kW	13,5 kW / 15 kW	
МРРТ	2 (parall	elschaltbar)	
Eingang pro MPPT		1	
Maximaler Modul-Strom (Impp) ²⁾	15	5,5 A	
Maximaler DC-Strom pro MPPT	1	4 A	
Max. Kurzschlussstrom PV Eingang (Iscmax)	1	8 A	
DC-Nennspannung	780 V		
DC-Startspannung / -Leistung	150 \	150 V / 40 W	
DC-MPP-Spannungsbereich	140 V	1000 V	
DC-MPP-Spannungsbereich (max. Ausgangsleistung)	305 V 950 V	380 V 950 V	
Maximale DC-String-Spannung	1000 V		
Steckertyp	Weidmüller PV-Stick		
BATTERIEEINGANG			
DC-Spannungsbereich	120 V 600 V		
Maximaler Lade- / Entladestrom	25 A	25 A / 25 A	
Steckertyp	Weidmüller PV-Stick		
AC-AUSGANG (NETZBETRIEB)			
AC-Nennleistung	8000 W	9900 W	
Maximale Wirkleistung	8000 W	9900 W	
Maximale Scheinleistung	10500 VA	10500 VA	
Nominaler AC-Strom pro Phase	11,6 A	14,5 A	
Maximaler AC-Strom pro Phase	15,2 A	15,2 A	
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz		
Frequenzbereich	45 Hz 65 Hz		
Max. Einschaltstrom	15,2 A, 0,1ms		
Max. Fehlerstrom (RMS)	285 mA		
AC-Nennspannung	230 V / 400 V (L1, L2, L3, N, PE)		
AC.Spannungsbereich	180 V 290 V		
Klirrfaktor (THD)	< 2% bei Nennleistung		
Blindleistungsfaktor (cos phi)	1 (Einstellbereich 0,8 cap0,8 ind)		
Erdschlussüberwachung	RCD		
DC-Stromeinspeisung	< 0,5% In		
Notwendige Phasen, Netzanschluss	3 (L1, L2, L3, N, PE)		
Anzahl Einspeisephasen	3		
AC-Anschluss	Federkraftklemmen		

LEISTUNGSDATEN

SOLYCO Storage DC	8.0	10.0	
Eigenverbrauch ³⁾	6 W		
Maximaler Wirkungsgrad (PV2AC)	98,60%	98,60%	
Europäischer Wirkungsgrad (PV2AC)	98,33%	98,35%	
Mittlerer Wirkungsgrad PV2AC ⁴⁾	97,78%	97,89%	
Mittlerer Wirkungsgrad PV2Bat ⁴⁾	98,00%	98,00%	
Mittlerer Wirkungsgrad AC2Bat ⁴⁾	97,33%	97,44%	
Mittlerer Wirkungsgrad Bat2AC ⁴⁾	97,36%	97,44%	
Mittlere Totzeit / Einschwingzeit	0,1s / 0,4s		
Topologie	ologie Transformatorlos		
¹⁾ Abhängig von Ausrichtung, Neigung und Ort der Installation.			
²⁾ Derating bei max. Einstrahlung je nach Installation	n möglich.		
³⁾ Messergebnisse nach Effizienzleitfaden für PowerStorage 10.0 und Powerbattery 11.5			
⁴⁾ mittlere Wirkungsgrade in Kombonation mit einer PowerBattery 11.5 und bei UmppNenn			
SONSTIGES			
PV – DC -Schalter	Integriert		
DC- / AC-Überspannungkategorie	II / III		
Kommunikationsschnittstellen	WI-FI, LAN, RS485, Multifunktionales Relais, 4 x digital in, 2 x digital in/out		
Display	LCD dot matrix 128 x 64 beleuchtet		
Kühlung	Freie Konvektion		
IP-Schutzart	IP 42		
Max. Installationshöhe ü. Meeresspiegel	2000 m		
Aax. relative Luftfeuchtigkeit 5 - 85% (nicht kondensierend)		kondensierend)	
Typische Geräuschentwicklung	< 35 dB		
Umgebungstemperaturbereich	-25°C 50°C (40°C bei Vollast)		
Installationsart	Wandmontage		
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	570 x 585 x 200 mm		
Gewicht	32 kg		
SICHERHEIT/ STANDARDS			
Schutzklasse		1	
Überlastverhalten	Arbeitspunktverschiebung		
Zertifikate	VDE-AR-N 4105:2	:018-11, EN 50549	
	Weitere Zertifikate auf	der Herstellerwebseite	
EMV	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3		
Sicherheit	EN/IEC62109-1,	EN/IEC62109-2	

BLOCKDIAGRAMM



SOLYCO Solar AG

c/o Urban Tech Republic

Gebäude H/ZKSI

Flughafen Tegel 1

13405 Berlin